

## Monteringsanvisning



- Mål ca.10cm ned fra topp innerkant, sett merke. (Tusj/tjørner).
- Bor først i stålet med 7mm stålbør (til venstre på bilde). Se til at du ikke borer i betong med stålboren.
- Bor så med 6mm betongbør.
- Monter hylse på ekspansjonsboltene.
- Slå inn boltene med en hammer.
- Sett ned filteret og tilpass ringen.

